

VMC Project

Ntgrate Klic Hydro Sound -tekstiilivinyylin asennus

Yleistä

Tuo laatat asennettavaan tilaan vähintään 24 tuntia ennen asennusta, jotta ne mukautuvat huoneen lämpötilaan, jonka tulee olla 19°C-21°C.

Ntgrate Klick Hydro Sound -laatat asennetaan viimeisimpänä työvaiheena ja suojataan käyttöön saakka.

Ntgrate Klic Hydro Sound -ominaisuudet

- o 100% vedenkestävä
- o erittäin hyvä lämmöneristyskyky
- o erittäin hyvät akustiset ominaisuudet
- o tekstiililattian mukavuus ja ylellisyys
- o hyvä kulutuksenkesto
- o vinyylilattian helppohoitoisuus
- o helppo poistaa ja asentaa uudelleen ilman vaurioita

Alusta

Lattiapinnan asianmukainen valmistelu on tärkeää. Hyvän ja kestävän lopputuloksen varmistamiseksi lattian pitää olla tasainen (tasoero korkeintaan 2 mm/m), puhdas, tukeva ja kuiva.

Toimenpiteet

Uudisrakennus

Oikaise lattia mahdollisimman hyvin.

Jos lattia ei ole riittävän tasainen, levitä itsetasoittuvaa lattiatasoitetta vähintään 24 tuntia ennen asennusta

Remonttikohde

Jos alusta on hyvässä kunnossa, esim. laatta- marmori- tai keraaminen lattia, laatat voidaan asentaa suoraan sen päälle.

Kimmoiset ja kuluneet lattiapinnat pitää poistaa huolellisesti sekä mahdollisesti hioa ja imuroida. Jos lattia ei ole riittävän tasainen, levitä itsetasoittuvaa lattiatasoitetta vähintään 24 tuntia ennen asennusta.

Varastointi

Laatat täytyy säilyttää alkuperäisissä pakkauksissa asennukseen saakka. Yhteen huoneeseen käytetään vain saman valmistuserän laattoja.

Sisäilma

Huoneen lämpötila 19°C-21°C, lattian lämpötila vähintään 18°C, ilman suhteellinen kosteus alle 75%.

VMC Project

Asennusmenetelmä

- o Laatat asennetaan aina kelluvana.
- o Älä käytä nauloja, ruuveja tai liimaa.
- o Leikkaa laatasta etukäteen tarvittavat 5 x 5 cm kokoiset palat. Niitä käytetään kiilana, jotta saadaan liikuntavara laatan ja seinän väliin. Leikkaa laatasta 10 cm pala ja halkaise se keskeltä. Näitä kahta palaa, toinen urosponzilla ja toinen naarasponzilla, voidaan käyttää lyöntipalikkana.
- o Laatta asennetaan urospontti seinää kohden. Urosponteissa oleva uloke kannattaa poistaa ensimmäisestä laattarivistä.
- o Aloita asennus sijoittamalla ensimmäinen laatta kiiloja käyttämällä 8 mm etäisyydelle pääty- ja sivuseinästä.
- o Päätä ensimmäinen laattarivi leikkaamalla viimeinen laatta oikean mittaiseksi siten, että laatan pään ja seinän väliin jää 8 mm rako.
- o Aloita toinen rivi edellisestä rivistä jääneellä palalla. Vierekkäisten laattojen tulisi limittyä keskenään vähintään 30 cm.
- o Aseta laatan urospontti asennetun laatan naarasponttiin 20° kulmassa ja laske laatta alas lattiaan työntäen sitä samalla tiukasti ponttiin.
- o Varmista, että laattojen päätysaumat ovat tiiviit naputtamalla lyöntipalikkaa kevyesti vasaralla. Älä lyö suoraan ponttiin.
- o Viimeistele viimeinen rivi sahaamalla laatat pituussuuntaan siten, että laatan ja seinän väliin jää 10 mm rako.
- o Profiililistat täytyy asentaa oviaukkoihin ja kulkuväylille.
- o Poista kiilat ja asenna jalkalistat.

Tärkeää

- o Terävät esineet voivat vahingoittaa vinyylilaattaa peruuttamattomasti. Vältä tämä suojaamalla lattia asianmukaisesti äläkä käytä teräviä esineitä tahrojen poistoon.
- o Suojaa lattia aina, kun siirrät huonekaluja. Siirrä kalusteet nostamalla tai käytä teflon-pehmusteita.
- o Pyörällisissä toimistotuoleissa täytyy olla kovat pyörät. Toimistoissa on hyvä käyttää suojia työpöytien alla.
- o Pitkäaikainen kosketus kumin kanssa (esim. renkaat, kumimatot) aiheuttaa pysyviä tahroja. Asianmukainen suojaus on tarpeen.
- o Ntgrate Klic Hydro Sound soveltuu ulkokäyttöön ja märkätiloihin.
- o Ntgrate Klic Hydro Sound soveltuu lattialämmityksen kanssa.
- o On erittäin tärkeää suojata lattia heti asennuksen jälkeen vahinkojen välttämiseksi, erityisesti jos rakennustöitä jatkaa tilassa toinen työporukka.

VMC Project

