

Asennusohjeet

INFLOOR-GIRLOON "liftBAC" -tekstiililaatat

Itseliimautuvan pohjan ansiosta INFLOOR-GIRLOON liftBAC-tekstiililaattojen asennus käy nopeasti ja helposti lähes kaikentyyppisille alustoille ilman lisäliimaa.

On erityisen tärkeää varmistaa, että kiinnitysalustat, jotka luetellaan alla, ovat puhtaita, tasaisia, kiinteitä, kuivia, pölyttömiä eikä niissä ole öljyä, vahaa, hoitoaineita tms.

Sopivia alustoja INFLOOR-GIRLOON liftBAC -tekstiililaatoille ovat:

- Uudet, tasoitetut ja tartuntapohjusteella käsiteltyt alustat
- Uudet, pohjamaalatut lattiapaneelit
- Uusi, pohjamaalattu lastulevy
- Keraamiset laatat
- Luonnonkivilattiat (värjäytymisvaara)
- Parketti
- Kumi
- PVC/CV-lattia
- Saumattu korkkilattia
- Linoleumi
- Laminaatti
- Eristävät alustat

Soveltumattomia alustoja ovat:

- Bitumipitoiset alustat
- Tekstiililattiat
- Kaikki likaiset alustat (esim. maalijäämien, liimajäämien, lian/pölyn, öljyn jne. takia)
- Kaikki alustat, jotka eivät ole riittävän lujia/kestäviä kantamaan kuormitusta (esim. huokoiset tasoitteet)

Soveltumattomat alustat on aina valmistettava ammatillisten vaatimusten ja yleisten teknisten määräysten mukaisesti.

Asennusolosuhteet

Lattian lämpötila min. 15C

Suhteellinen kosteus max. 75%

Huonelämpötila min. 18C

Alustan täytyy antaa mukautua asennusolosuhteisiin vähintään 12 tuntia ennen asennusta.

Asennus:

Aloita asettelu piirtämällä aivan suora viiva (mieluiten liidulla) alustaan pituussuunnassa laattojen halutun sijainnin mukaan. Pienemmissä huoneissa (20 m² tai alle) viiva voidaan merkitä 25 cm:n välein seinästä; suuremmissa huoneissa suosittelemme viivan piirtämistä keskelle huonetta niin, että laatat voidaan asentaa reunoja kohti alkaen keskeltä. Ensimmäisen laattarivin pitkät sivut on sitten asetettava TÄSMÄLLEEN tätä viivaa pitkin. Seuraavat laattarivit asennetaan "epäsäännöllisesti" niin, että reunat limittyvät vähintään 15 cm.

VMC Project

Kun asennat laattoja, varmista aina, ettei yhtään nukkalankaa jää kiinni laatan saumoihin. Tämän välttämiseksi suosittelemme liu'uttamaan laatat toisiaan kohti (vaakasuunnassa) ja sitten tasoittamaan ne paikalleen sen sijaan, että asetat ne suoraan ylhäältä (pystysuoraan).

Asnnuksen jälkeen suosittelemme jyräämään laatat vähintään 50 kg:n jyrällä.

TÄRKEÄÄ: Kaikkien moduulien tulee olla samassa tasossa ja päästä päähän toisiaan vasten ja laatan koko pinta on painettava alustaan.

Huomautus

Kun kyseessä on kuvioitu laatu, laatat on ehkä lajiteltava asennuksen aikana niiden erityisen designin vuoksi sen varmistamiseksi, ettei laattoja asennettaessa kaksi vierekkäistä nukkariviä ole samaa väriä.

Veluurilaaduilla työskenneltäessä moduulit leikataan (lyhentäminen tai viimeistely) aina pohjapuolelta. Lenkinukkalaaduissa leikkaus tapahtuu aina laatan päältä, laadusta riippuen viivainta käyttäen tai nukkarivin välistä.

Kun käytät pieniä moduulikappaleita (esim. reunoilla), saatat joutua kiinnittämään ne paikoilleen alustaan teippinauhan avulla.

INFLOOR - GIRLOON liftBAC mattomoduulit voidaan asentaa portaisiin joko liuotteettomalla kontaktiliimalla tai portaiden reunaprofileilla ja sopivalla liimalla.

Kun peität tuotteen asennuksen jälkeen sen suojaamiseksi lialta (seuraavien töiden aikana), älä koskaan käytä itseliimautuvia materiaaleja (esim. liimakalvoa) tähän tarkoitukseen, koska niistä saattaa poistettaessa jäädä nukkaan liimajäämiä.